





图3 产品规格：174mm\*108mm\*58mm 重量：300g 导轨式安装

拨动号	设备 ID	拨动号	设备 ID
1	1	12	3
2	2	123	7
3	4	1234	15
4	8	12345	31
5	16	123456	63
6	32	1234567	127
7	64	12345678	127
8	0		

### 迅饶免费开放软件

BACnetScan 扫描软件、OPC2WEB 软件、X2OPC\_FreeMBus 扫描工具、Lumiscan 绿米智能家居扫描工具

新产品及解决方案欢迎关注上海迅饶微信公众号：BACnet



## 五、 常见问题

问：模块默认通讯参数是什么？

答：BACnet MSTP 模块出厂默认通讯参数为波特率 38400、数据位 8、停止位 1、无校验，设备默认 ID 号为 1。

问：如何修改模块参数？

答：电脑通过 USB 转 485 通讯线连接到模块的 A、B 端口，使用上海迅饶的 BACnetScan 软件扫描到模块

的点位后，右键点击名称为 **(Analog Value, 0)** 展开点击 present-value 写当前值修改波特率。断电重启之后，设定的参数生效。

问：如何修改模块的设备号（即地址）？

答：拨动硬件内部拨片参考下表格

上海迅饶自动化科技有限公司 TEL：021-58776098

地址：上海市闵行区七宝镇中春路 8633 弄（万科虹桥云）25 幢 603 室

销售电话：13564889340 联系人：陈小姐 网址 1：[www.opcmaster.com](http://www.opcmaster.com)

技术支持：021-20252795

网址 2：[www.bacnetchina.com](http://www.bacnetchina.com)